

הוראות כיול MicaFlex-PFT

הערה: כדי לכייל את המכשיר, יש צורך ברפרנס אמין.

כניסה למצב כיול

1. לחץ בו זמנית על כפתורי Esc ו-PGM עד שהתצוגה מראה את היציאה האנלוגית.
2. לחץ על PGM, CAL DP יופיע בתצוגה.
3. לחץ על PGM שוב

ביצוע כיול

הכיול מתבצע ב-5 נקודות כיול קבועות במכשיר. בכל שלב של הכיול יש לדאוג שמכשיר הרפרנס יתייצב על הערך המופיע על המסך של ה-PFT, ולאחר מכן יש ללחוץ על PGM כדי להמשיך לנקודת הכיול הבאה. כעבור 5 נקודות כיול, לחיצה על PGM תשמור את פרופיל הכיול החדש בזיכרון.

ביטול

כל עוד הפרופיל לא נשמר בזיכרון, ניתן לבטל את תהליך הכיול בכל שלב ע"י לחיצה על Esc.